

JOKAISALLE LÖYTYY TOIMIVA VAIPPA

VINKKEJÄ KESTOVAIPPOJEN KÄYTTÖÖN

VAIPAN RAKENNE

IMUOSA

- Sitoo kosteuden sisäänsä
- Materiaaleina esim. puuvillaflanelli tai bambufrotee
- Voi olla taiteltava tai muotoon ommeltu
- Kiinnitys esim. tarroilla, neppareilla tai näpsyillä
- Kuivumisajoissa suuria eroja

- Imu on nopeasti litimärkä (jolloin se vuotaa), kun imua on liian vähä tai vaihtoväli on liian pitkä
- Jotkut imut vaativat monta pesukertaa, ennen kuin ne saavuttavat maksimaalisen imutehonsa!
- Eri materiaalien yhdistelmät imevät tehokkaimmin. Bambu ja hamppu imevät kosteutta paljon (mutta hitaasti), kun taas esim. mikrokuitukangas sitoo kosteuden nopeasti.
- Oleellista on laittaa tarpeeksi imukerroksia (esim. harso + lisäimu) (myös AIO- vaipat voivat tarvita lisäimuja)

KUORI

- Estää kosteuden pääsyn vaatteisiin
- Materiaaleina villa, pul, fleece (polarfleece)
- Housumallinen tai kiinnitys tarroilla/neppareilla

KUIVALIINA JA HOITOLIINA

- Ei välttämätön osa vaippaa
- Kankainen kuivaliina siirtää kosteuden pois iholta ja helpottaa vaipan pesua
- Riisipaperi on hoitoliina ja se hävitetään jätteen mukana (EI wc- pönttöön)
- Silkkinen hoitoliina on ihoystävällinen (antibakteerisia ominaisuuksia): mm. ärtyneen ihon hoitoon

VAIPPATYYPEJÄ

- ➔ SISÄVAIPPA (=IMUOSA) + KUORI
- ➔ TÄYTTÖVAIPPA ELI TASKUVAIPPA (imuosa sujutetaan vaipassa valmiina olevaan taskuun)
- ➔ AIO (all in one) eli kaikki on samassa vaipassa, imuosa ja kuori
- ➔ Harjoitteluhousut kuivaksioppimiseen

VAIPAN KOKO

- Liian ison vaipan lahkeensuita ei saa sopivan tiukalle tia pienen vaipan tapauksessa vaippaa ei saa peittämään peppua
- Vaippa vuotaa, jos sitä ei ole laitettu tarpeeksi tiukalle. Sopivan kireyden oppii vain kokeilemalla. Kokeile eri vaippamalleja tai isompaa vaatekokoa, jos vaipasta jää painaumuksia

VAIPPAMALLIN VALINTAAN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ

- Kuivumisnopeus (harso tms. taiteltava ja ohut kuivuu nopeasti)
- Käytön helppous
- Hankintahinta

TARVITTAVIEN VAIPPOJEN MÄÄRÄ RIPPUU

- Vaippatyypistä
- Vaippojen kuivumisnopeudesta
- Vaippojen vaihtovälistä
- Pyykinpesukertojen määrästä
- Kestoilitavasta (kestoillaanko osittain vai koko ajan)

Kokoaikaisessa käytössä sisävaippoja kannattaa hankkia vähintään 2 koneellista, esim 20-30 vaippaa (vaippoja n. 6-10 päivässä). Kuorivaippoja riittää n. 3kpl, sillä ne pestään näkyvän lian ilmaantuessa.

Kestovaippoja on saatavilla sekä yhdenkoon, koko vaippaiän, että eri kokoisina vaippoina. Jos haluat kestoilla edullisesta, ovat koko vaippaiän vaipat hyvä vaihtoehto.

LIKAVAIPPOJEN SÄILYTYS

- Irtoava huuhdotaan ensin esim. käsisuihkulla pönttöön (irtoaa parhaiten kylmällä vedellä)
- Säilytys korissa, kannellisessa ämpärissä, kangaskassissa tms.
 - vesisäilytyksessä vesi vaihdetaan päivittäin (etikkaa tai teepuuöljyä sekaan)
 - Kuivasäilytys ilmastavasti esim. pyykkikorissa
- Vaipat voi kerätä suoraan pesupussiin, joka laitetaan avonaisena koneeseen
- Teepuuöljy ja etikka poistavat hajuja ja ovat antibakteerisia
 - Teepuuöljyä pisaroittain pyykkikoriin

VAIPPOJEN PESU

- Vaipat voi pestä muun pyykin joukossa (seuraavin huomioin)
- Tarrat kiinnitetään ennen pesua
- Pesu 60 asteessa (90 asteen pesu jos lapsella on infektio vaippa-alueella)
- Puuvillaisia vaippoja voi pestä samoilla aineilla, kuin vaatteita.
- Pesuaineisiin liittyvät vaatimukset:
 - Alle 5% saippuaa
 - Ei valkaisuainetta (pilaa kosteussulun)
 - Zeoliititon pesuaine (kerääntyy vaippoihin, heikentää imukykyä)
- Hyväksi havaittuja pesuaineita on mm:
 - Minirisk Color (jauhe)
 - LV color (jauhe)
 - Erisan (neste)
- Villaiset vaipat pestään villanpesuaineella (esim. Sonett tai Marseille- saippua) 30 asteessa ja kosteuden pitämiseksi käsitellään lanoliinilla. Koneessa voidaan pestä villanpesuohjelmalla, jolloin lanoliinin voi sekoittaa kuumaa vettä kanssa huuhteluainelokeroon.
- Silkkiliinat pestään villan tai silkinpesuaineella 30°C:ssa
- Kuorivaipat pestään vasta, kun ne likaantuvat tai haisevat tuuletuksesta huolimatta
- **Pesukonetta** ei kannata sulloa täyteen
- Huuhteluaineena voi käyttää etikkaa, muu ei ole suositeltavaa (huuhteluaine muodostaa vaipan pinnalle kalvon joka huonontaa imutehoa).
- Sitkeimpiin tahroihin voi laittaa sappisaippuaa. ei kuitenkaan fleecettä sisältäviin vaippoihin, sillä saippua tukkii fleecen.
- Kuivaliina ei päästä nestettä lävitseen, jos se on tukkeutunut pesuaineesta olevasta saippuasta tai huuhteluaineesta

KUIVATUS

- Ohuet lisäimut ja vaipat kannattaa kuivata narulla energian säästämiseksi
- Paksuimmat vaipat voi kuivata kuivausrummussa, rumpu auttaa pitämään vaipat pehmoisina (mutta kuluttaa vaippoja nopeammin, kuin narukuivatus)
- Kosteussulullisia vaippoja ei kuivata rummussa (laminointi tuhoutuu)
- Kuiva- tai hoitoliinat eivät välttämättä kestä kuivausrumpua
- **ÄLÄ SÄILYTÄ PUL- VAIPPOJA PAKKASESSA** (kosteussulku saattaa halkeilla)
- Silitys heikentää imukykyä

LISÄTIETOJA: www.kodinkestot.fi

